



TÖÖVAHENDID



PUUVILLATOPID

Puuvillatopid on kohevad ja tänu sellele suurema imavusega. Liberon puuvillatopid on puhtad ning ei sisalda pindu kraapivaid osakesi.

MÖÖBLIHARI

Mööblihari sobib vahatatud pindadele läike andmiseks. Hari sobib ka vanade vahatatud pindade puhastamiseks.

TERASHARI (MESSINGHARI)

Terashari kasutatakse puusüü avamiseks. Sedasi saab anda puit pinnale vanavdatud ehk vanutatud ilme. Samuti sobib terashari kasutamiseks koos värvieemaldajaga. Terasharjaga saab lihtsalt eemaldada ka lahtise rooste enne grafiitpasta kandmist pinnale.

Õigete töövahenditega on töö lihtsam.

TTERASVILLAD

1. Nr. 0000 ehk ERITI PEEN: kasutatakse vahade ja Ring Remover pinnale kandmiseks. Sobib õrnade puitpindade ja metalli puhastamiseks ning värvi ja mustuse eemaldamiseks klaasilt. Võib kasutada läikivate pindade matistamiseks.
2. Nr 0 ehk KESKMINE kasutatakse vahatatud ja õlitatud pindade puhastamiseks Liberon mööblipuhastusvahendiga. Võidakse kasutada ka eriti mustade metallesemete puhastamiseks.
3. Nr 2 ehk KARE: kasutatakse laki ja värvikihtide eemaldamiseks Liberon Stripper värvieemaldajaga, metallpindade puhastamiseks.

LAPID

Liberon lapid on valmistatud mitte topilisest looduslikustmaterjalist. Sobib vahade ja õlide peale kandmiseks ning läike andmiseks.

