



STRIPPER ehk värvieemaldaja



Eriti efektiivne geeljas aine värvi ja laki eemaldamiseks puit- ja metallipinnalt.

Toode ei muuda puidu tooni, ega kahjusta spooni ega liimimiskohti. Sültjas koostis lihtsustab toote kasutamist vertikaalpindadel. Liberon värvieemaldaja ei sisalda metüleenkloriidi.

LIBERON Näpunäited:

Värvitud pinna kraapimine terasharjaga enne värvieemaldaja kandmist pinnale lihtsustab ja kiirendab värvi eemaldamist.

Kumeratel ja reljeefsetel pindadelt on lihtsam värvi eemaldada terasvillaga (nr 2). Mitte kasutada päikse käes.

Kasutusjuhend:

- Kasutada kaitsekindaid
- Värvieemaldajat kasutada hästi ventileeritavas ruumis.
- Enne kasutamist purki loksutada
- Pinnale kanda pintsliga paksem kiht värvieemaldajat. Lasta mõjuda 10-30 minutit.
- Kui viimistlusvahendi pind on pehmenenud, siis eemaldada see kraabitsa, pahtlilabida või terasvillaga (nr 2).
- Vajadusel korrata tegevust järgmise kihi eemaldamiseks.
- Kindlasti pind puhastada mööblipuhastusvahendiga, värvieemaldajast tuleva happelisuse neutraliseerimiseks.
- Lasta kuivada vähemalt 2h enne pinna viimistlemist õli, laki või värviga.
- Mitte kasutada toodet otsese päikese käes

Kuivamisaeg:



Katvus:
4m²/L

Töövahendid:

pinnale kandmiseks
pintsel, pinnalt
eemaldamiseks
kraabits,
pahtlilabida
või terasvill (nr 2)

Töövahendite
puhastamine:

Mööbli-
puhastusaine

